

תנאים לאיסוף אחסון ומחזור שמנים משומשים

בעל היתר הרעלים ידריך את כל הנהגים הפועלים מטעמו בנוגע להוראותיהם של תנאים אלה.

יעד השמן המשומש - השמן המשומש הנאסף ישוגר על ידי בעל ההיתר רק ל אחד מהיעדים שלהלן:

1. למפעל ממחזור שמן משומש בעל היתר רעלים בתוקף לעיסוקו בשמן משומש.
2. ליצוא בכפוף לקיום תעודת היתר לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"ד 1994.
3. למפעל לטיפול בפסולות מסוכנות ברמת חובב.

אריזה וסימון

במידה והשמן המשומש נארז בחביות/קוביות

- 1• השמן המשומש הנאסף יארז ויאוחסן רק באריזות סגורות שאינן דולפות, חלודות או מנופחות.
- 2• כל אריזה של שמן משומש תסומן במדבקה שתציין את שם וכתובת יצרן השמן המשומש, את תכולת האריזה (שמן משומש), שם המפעל המאחסן או הממחזר ותאריך הכניסה למפעל.

הצהרת יצרן

- השמן המשומש הנאסף ילווה בהצהרת יצרן שתמולא ב 4 עותקים לפי הדוגמא הרצ"ב ומסומנת א' לפי הפירוט שלהלן:
- עותק מס' 1 לאחר שמולא ע"י יצרן השמן המשומש (מוסך, מפעל וכד') ועל ידי המשנע, יושאר אצל יצרן השמן המשומש (מוסך, מפעל וכד').
- עותק מס' 2 ישאר בידי המשנע לאחר מילוי החלק השלישי בהצהרת היצרן ע"י המפעל הקולט.
- עותקים 3,4 ימסרו על ידי המשנע למפעל הממחזר/מאחסן (הקולט, יעד השמן המשומש), כאשר עותק מס' 4, לאחר מילוי החלק השלישי ע"י המפעל הקולט, יישלח על ידו בחזרה ליצרן השמן המשומש (מוסך) לאחר שווידא שהכמות שהגיעה אליו היא אכן הכמות ששלחה.
- עותק מס' 3 המעיד על קליטת השמן המשומש ישמר על ידי בעל ההיתר לתקופה של 3 שנים לפחות ויעמוד לעיון הממונה לפי דרישתו.

אחסון שמנים משומשים

- 3• השמנים המשומשים יאוחסנו במכלים תקינים, סגורים ומשולטים בשילוט המציין את תכולתם (שמן משומש).
 - 4• מכלי איסוף השמן המשומש יוצבו על גבי מאצרה אטומה בנפח של 110% מהמכל במקרה של מכל בודד.
 - 5• כאשר מאוחסנים מספר מכלים במאצרה יקבע נפח המאצרה ע"פ הקריטריונים הבאים:
1. כאשר המכלים הם בנפח קוב ומעלה (כל מכל) יהיה נפח המאצרה 110% מנפח המכל הגדול ביותר

2. כאשר המכלים הם בנפח של פחות מקוב (כל מכל) יהיה נפח המאצרה נפח ארבע אריזות ולא פחות מנפח המכל הגדול ביותר. בכל מקרה הנפח הגדול מבין השניים.
- 1• קירות המאצרה יהיו בעלי חוזק מכני מספק בכדי להכיל את תכולתה המקסימלית בעת ביקוע.
 - 2• המאצרה תהיה אטומה ומצופה בציפוי מתאים לחומר המאוחסן בה באופן שימנע לחלוטין פגיעה בסביבה.
 - 3• ברז המכל ממנו ואליו מתבצעת שאיבת השמן יהיה אף הוא במאצרה כך שדליפת שמן משומש בזמן ולאחר השאיבה ינוקז ויאסף, או לחילופין יותקן מכל איסוף מתחת לברז.
 - 4• שמן משומש יאוחסן במחסן או בסככה מקורה.
 - 5• שטח האחסון יהיה נקי מחומרים מתלקחים, עשביה וכד'.
 - 6• שמן משומש יאוחסן לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, לפני שיגורו לאחד מהיעדים שפורטו לעיל.
 - 7• אריזות ריקות מסוג של חביות או קוביות תאוחסנה בנפרד במתחם משולט בשלט "אריזות ריקות".

טיפול בשפך

בעל ההיתר יחזיק ברשותו אמצעי ספיגה (חול, ורמיקוליט). במקרה של שפך שמן משומש יש לספוג את השפך ולפנות את חומר הספיגה המזוהם למפעל לטיפול בפסולת ברמת חובב.

דיווח

בעל ההיתר יעביר דיווח אחת לשלושה חודשים למרכז המידע לחומרים מסוכנים עם העתק לממונה. בדיווח האמור ימסרו הנתונים הבאים : המקור ממנו שונע השמן המשומש, כמויות ששונעו, יעד השמן המשומש (לפי הדוגמא המצורפת ומסומנת ב').

הדיווח יכלול :

- א. מקור ממנו שונע השמן המשומש, כמויות ששונעו ויעד.
- ב. תעודת שקילה חתומה ע"י המפעל קולט השמן המשומש.

נוהל חירום

בעל ההיתר יכין נוהל חירום כתוב שיגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע במקרה של שפך שמן משומש או שריפה, ויכלול רשימת בעלי תפקידים ודרכי תקשורת עימם ורשימת גופי חירום ידריך את צוות החירום ויפעל על פיו.

כללי

- 8● בעל היתר המאחסן שמן משומש כתחנת ביניים יפנה לקבלת אישור מאת מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה להעברת השמן המשומש למפעל מחזור או לייצוא כמתחייב לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) ותקנות חומרים מסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"ג-1994.
- 9● החל מתאריך 01.06.2000 העסק יפנה ויוביל שמן משומש רק באמצעות מוביל המחזיק בידו היתר רעלים לשינוע שמן משומש בתוקף.
- 10● בעל היתר הרעלים יחזיק אישור כיבוי אש תקף.
- 11● בעסק יהיו אמצעי כיבוי אש מתאימים ובכמות מספיקה.